

Frachttabelle ab Werk Freiberg am Neckar. Frachtberechnung je Entladestelle.

Transportpauschalen für Abgasanlagen, Schornsteine und L90-Installationsschächte

	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Montageausführungen			
mehrschalige Typen	85,00 €	105,00 €	125,00 €
einschalige Typen	115,00 €	140,00 €	170,00 €
geschossshohe Fertigelemente			
mehrschalige Typen	120,00 €	145,00 €	175,00 €
einschalige Typen	145,00 €	175,00 €	200,00 €

Typen

mehrschalige Typen: MU, MUE, LAF MUE, MWe, LMUE und LMWe

einschalige Typen: LM und ZK

Zonen

Zone 1 Entfernungen bis 50 Straßenkilometer

Zone 2 Entfernungen von 50 bis 75 Straßenkilometer

Zone 3 Entfernungen von 75 bis 100 Straßenkilometer

Frachtausgleich bei Werksabholung

Montageausführungen: 7%

Geschosshohe Fertigelemente: 5%

frachttabelle