

Frachttabelle ab Werk Freiberg am Neckar. Frachtberechnung je Entladestelle.

Transportpauschalen für Abgasanlagen, Schornsteine und L90-Installationsschächte

| | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Montageausführungen | | | |
| mehrschalige Typen | 100,00 € | 120,00 € | 140,00 € |
| einschalige Typen | 130,00 € | 155,00 € | 185,00 € |
| geschossshohe Fertigelemente | | | |
| mehrschalige Typen | 135,00 € | 160,00 € | 190,00 € |
| einschalige Typen | 160,00 € | 190,00 € | 215,00 € |

Typen

mehrschalige Typen: MU, MUE, LAF MUE, MWe, LMUE und LMWe

einschalige Typen: LM und ZK

Zonen

Zone 1 Entfernungen bis 50 Straßenkilometer

Zone 2 Entfernungen von 50 bis 75 Straßenkilometer

Zone 3 Entfernungen von 75 bis 100 Straßenkilometer

Frachtausgleich bei Werksabholung

Montageausführungen: 7%

Geschosshohe Fertigelemente: 5%

frachttabelle